T Series
Totem

Version 1.0

SPROCKET Assembly Guide

M5 x 10mm
M4 x 10mm
A
C
x6
x4

M5 x 25mm
M6 x 16mm
M4 x 6mm
B
D
x2
x4
x4
x4
x1

STEP 1/10

STEP 2/10

STEP 3/10

STEP 4/10

STEP 5/10

STEP 6/10

STEP 7/10

STEP 8/10

STEP 9/10

STEP 10/10